

デジタル式運行記録計利用者ソフト

インストール・マニュアル

DTS-F1A用

2019年05月15日


第01版

株式会社トランストロン


1. コントロールパネルを開き、ユーザーアカウントのアイコンをクリックします。




2. ユーザーアカウントをクリックします。



3. 『ユーザーアカウント制御設定の変更』をクリックします。



4. スライダーを『通知しない』に下げて、『OK』ボタンをクリックします。




【Windows 8.1 の場合】 Windows 7 は、P6 へ


1 . コントロールパネルを開き、プログラムのアイコンをクリックします。




2 . Windows の機能の有効化または無効化をクリックします。



3 . 『.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)』を選択し『OK』ボタンをクリックします。すでに選択されている場合にはこの手順は必要がありませんので『キャンセル』をクリックしてP6へ進んで下さい。



4 . 更新が完了すると下記の画面が表示されますので『閉じる』をクリックして終了して下さい。



【Windows 8.1 / 7 共通】

プログラムは、弊社 Web サイトからダウンロードすることができます。プログラムをダウンロードし、インストールを行うことで実行できるようになります。

ダウンロードされるファイル名とファイルサイズは以下のとおりです。
環境によっては、ダウンロードに時間がかかる可能性があります。

URL : <http://itpv2-k.transtron.fujitsu.com>

ファイル名	F1DigiUserSoft_V01L01E02.exe
ファイルサイズ	31.7 MB

1. ITP WebServiceV2 インストール画面より「利用者ソフトインストール」ボタンを押して下さい。






2. ダウンロード開始




3. インストール開始




4. 展開先の指定




5 . インストーラ起動



6 . インストール先の選択




7. インストールの確認画面



8. インストール中画面



9 . 設定画面



終了ボタンを押して下さい。

保存先を変更する場合は、参照ボタンより変更し「設定」ボタンを押して下さい。

10 . インストール完了

